


# SIEMENS

Hicom 150E

Standart 150E  
Comfort 150E

Инструкция по  
эксплуатации

## Лицевая панель аппаратов Standard 150 E, Comfort 150 E



## Лицевая панель приставки автонабора



# **Содержание**

<b>Лицевая панель аппаратов Standard 150 E, Comfort 150 E .....</b>	<b>2</b>
<b>Лицевая панель приставки автонабора .....</b>	<b>2</b>
<b>Hicom 150 E.....</b>	<b>5</b>
<b>Самые разнообразные возможности!.....</b>	<b>5</b>
<b>Этот телефон может еще больше!.....</b>	<b>6</b>
<b>функции и коды .....</b>	<b>7</b>
<b>Тексты и символы на дисплее.....</b>	<b>11</b>
Тексты на дисплее.....	11
Символы на дисплее .....	11
<b>Значение символов .....</b>	<b>12</b>
<b>Прием вызовов .....</b>	<b>13</b>
Прием вызова.....	13
Громкоговорящий прием .....	13
Вызов по громкоговорящей связи.....	13
Громкоговорящая связь во время разговора .....	13
Перехват вызова.....	14
Ответ по громкоговорящей связи.....	14
<b>Набор номера.....</b>	<b>15</b>
Набор внутреннего номера .....	15
Набор внешнего номера.....	15
<b>Настройки.....</b>	<b>16</b>
Регулировка громкости приема.....	16
Регулировка громкости вызывного сигнала/ тембра вызывного сигнала/функции громкоговорящей связи (подстройки под акустику помещения).....	16
<b>Программирование клавиш .....</b>	<b>17</b>
<b>Важные функции.....</b>	<b>18</b>
Повтор набора номера .....	18
Наведение справки.....	19
Переключение разговора (соединение Вашего абонента с другим абонентом).....	19
Обратный вызов .....	20
Именной набор.....	20
Переадресация вызовов.....	21
<b>Значение важных функций .....</b>	<b>22</b>
<b>Номера сокращенного набора.....</b>	<b>27</b>




# Nicom 150 E

Ваш новый телефон располагает совершенно новыми характеристиками. Для Вас всегда выводится на дисплей информация о том, какие функции в данный момент доступны и как Вы можете их реализовать.

Ознакомьтесь со своим телефоном и, не торопясь, разберитесь в том разнообразии функций, которые он предлагает Вам. Вы можете сделать это, "листая" меню с помощью диалоговых клавиш как в исходном состоянии аппарата, так и во время разговора по телефону. Все это никак не отразится на текущем состоянии аппарата.

## Самые разнообразные возможности!



Путем вывода на дисплей соответствующих вопросов Ваш телефон показывает, выполнение каких функций возможно в данный момент в режиме диалога.



Следуйте указаниям ("подсказкам") на дисплее!

Вы можете перейти к другим функциям путем "листания" с помощью диалоговых клавиш "Дальше" и "Назад".




Следуйте указаниям ("подсказкам") на дисплее!

Решение о выполнении функции, выведенной на дисплей, Вы принимаете с помощью клавиши "Да". Далее следуйте другим "подсказкам" пользователю, если они будут выведены на дисплей!

В любое время, также и во время разговора, Вы можете "пролистать" все функции, которые могут быть использованы в данном состоянии аппарата, функция, выведенная в данный момент на дисплей, может быть активизирована только путем нажатия клавиши "Да".

# Этот телефон может еще больше!




Нажмите клавишу “Сервисное меню”.



Следуйте указаниям на дисплее! Путем “листания” перейдите к нужной функции, доступной в данном состоянии.



Примите решение и при необходимости последуйте дальнейшим “подсказкам” пользователю!



Индикация меню завершена; светодиод гаснет.

Этой возможностью Вы можете воспользоваться в любой момент - как в исходном состоянии аппарата, так и во время разговора.

Попробуйте!



Вы можете также после нажатия клавиши “Сервисное меню” сразу ввести сервисный код определенной функции (► 7).

# ФУНКЦИИ И КОДЫ



Вы можете получить доступ ко всем реализованным в Вашей системе Nicom услугам и функциям

**1. В режиме диалога.** Услуги/функции, предлагаемые во время "листания" с помощью диалоговых клавиш, предназначены для использования, главным образом, во время установления соединения и разговора, например, прием второго вызова, переключение разговора, организация конференц-связи, попеременный разговор с двумя абонентами, наведение справки, обратный вызов, функции предлагаются путем вывода на дисплей, только тогда, когда их выполнение возможно в данном состоянии.

**2. Через сервисное меню.** Услуги/ функции, предлагаемые во время "листания" с помощью диалоговых клавиш после нажатия клавиши "Сервисное меню", предназначены для использования, главным образом, в исходном состоянии телефона, а некоторые из них - также и во время пользования телефонной связью. Вместо "листания" в сервисном меню для выбора требуемой функции Вы можете сразу ввести соответствующий **сервисный код**.

**3. С помощью функциональных клавиш**

на лицевой панели (► 2).

Функции (=индикация на дисплее)	1. в режиме диалога 	2. через "Сервисное меню" 	3. через функциональные клавиши (програм- мируемые)
Прием второго вызова без сигнала	✓	✓	*55
с сигналом	✓	✓	*87
Список позвонивших	✓	✓	#82
Сохранение номера в списке позвонивших	✓	✓	*82
Блокировка вызовов вкл.	✓	✓	*97
Блокировка вызовов выкл.	✓	✓	#97
Тексты ответов вкл.	✓	✓	*69
Тексты ответов выкл.	✓	✓	#69
Акустический контроль помещения вкл.		✓	*88

Функции (=индикация на дисплее)	1. в режиме диалога	2. через “Сервисное меню”	3. через функциональные клавиши (програм- мируемые)
Отмена услуг	✓	#0	X
Вызов по селекторной связи	✓	*80	X
Вкл. ответа по селекторной связи	✓	*96	X
Выкл. ответа по селекторной связи		#96	X
Тест периферии	✓	*94	
Передача информации	✓	*68	X
Вывод информации на индикацию/стирание	✓	#68	X
Организация конференц- связи	✓	*3	X
отбой обоих абонентов	✓		
отбой второго абонента	✓	#3	
Индикация стоимости	✓	*65	X
Набор номеров сокращенного набора	✓	*7	X
Изменение номера индивидуального сокращенного набора	✓	*92	X
Попеременный разговор с двумя абонентами	✓	*2	X
Выкл. микрофона Вкл. микрофона	✓	*52	X
	✓	#52	X
Вкл. ночного режима	-(✓)	*44	X
Выкл. ночного режима	✓	#44	X
Парковка вызова	✓	*56	
Прием запаркованного вызыва	✓	#56	X
Код проекта	✓	*60	X
Наведение справки	✓		
прекращение	✓	✓	
Переключение/перехват вызыва	✓	*0	
Обратный вызов	✓	*58	X
Запрос на обратный вызов/отмена запроса	✓	#58	

Функции (=индикация на дисплее)	1. в режиме диалога	2. через “Сервисное меню”	3. через функциональные клавиши (програм- мируемые)
Подключение к вызову		✓	*81
Подключение к вызову выкл.		✓	#81
Вкл. вызывного сигнала	✓	✓	*98
Выкл. вызывного сигнала	✓	✓	#98
Сигнал в сеть (“флэш”)		✓	*51
Функции клавиш		✓	*91
Клавиша разговора			X
Клавиша удержания			X
Инф. от факса/автоотв.			X
Клавиша занятия линии			X
Отбой			X
Отключение телефона	- (✓)	✓	*66
Подключение телефона	✓	✓	#66
Изменение кода блокир.		✓	*93
Телефонный справочник	✓		X
Перехват вызова, целевой		✓	*59
Переадресация вкл. 1 = все вызовы	✓	✓	*1
2 = только внешн. выз.	✓	✓	*11
3 = только внутр. выз.	✓	✓	*12
Переадресация выкл.	✓	✓	*13
Повтор набора номера	✓		#1
			(X)

#### Функции с ограниченными возможностями использования:

Ассоциированные услуги (при наличии полномоч.)		✓	*83	X
Ассоциированный набор (при наличии полномоч.)		✓	*67	X
Вторжение в разговор (при наличии полномоч.)		✓	*62	X
Идентификация злонамеренных вызовов (только в ЦСИС и при наличии полномочия)		✓	*84	X
Резервирование линии	✓			
Передача линии (при наличии полномочия)	✓			

Функции (=индикация на дисплее)	1. в режиме диалога	2. через “Сервисное меню”	3. через функциональные клавиши (програм- мируемые)
Многочастотный набор (переключение необходимо только в том случае, если не активизирована функция автоматического многочастотного набора)		Сервисное меню  Код	X
Подавление индикации номера	✓	✓	*53
Передача номера (только в ЦСИС)	✓	✓	#86
Присвоение номера (только в ЦСИС)		✓	*41
Выбор оператора сети Сеть А		✓	*54
Сеть В (только для Англии)		✓	*50
Подключение к номеру серийного поиска	✓	✓	*85
Отключение от номера серийного поиска (абонент группы серийного одновремен- ного поиска)	✓	✓	#85
Предоставление возможности открыть дверь		✓	*89
Блокировка возможности открыть дверь (при наличии полномоч.)		✓	#89
Устройство отпирания двери (если имеется)		✓	*61
Перехват вызова в абонентской группе		✓	*57
Переадресация на город вкл.	- (✓)	✓	*64
Переадресация на город выкл. (только ФРГ, Австрия и внутренний номер 200)	✓	✓	#64

# Тексты и символы на дисплее

## Тексты на дисплее

1-я строка  
.....

- Время и дата в исходном состоянии
- При вызове (номер или имя)
- Приглашения к вводу, например “Наберите номер”
- Сообщения квтирования, например “Перезвонит”
- Активизированные функции, наприме при переадресации: “на: Ivanov”
- Индикация стоимости разговоров

.....  
2-я строка

- Функции, которые Вы можете активизировать, например “Справка”.

## Символы на дисплее

.....>

Если в последней строке дисплея справа выведен символ “>”, это означает, что для выбора предлагаются еще другие функции. “Пролистайте” с помощью диалоговых клавиш “Дальше” и “Назад” .

.....?

Если после названия функции стоит вопросительный знак, Вы можете активизировать эту функцию нажатием диалоговой клавиши “Да” .

.....:

Если после текста стоит двоеточие, это значит, что требуется ввод (например, ввод номера).

## Значение символов

Символ	Значение
	Снимите трубку.
	Говорите.
	Положите трубку.
	Наберите номер или введите код.
	Нажмите клавиши.
	Нажмите клавишу.
	Нажмите клавишу, светодиод которой горит.
	Нажмите клавишу, светодиод которой мигает.
	Следуйте указаниям ("подсказкам") на дисплее! Нажмите клавишу "Да". При необходимости следуйте дальнейшим "подсказкам" пользователю!
	Следуйте указаниям ("подсказкам") на дисплее! Нажмите диалоговую клавишу "Дальше" или "Назад".
(➡ 11)	Ссылка на страницу с дополнительной информацией.

## Прием вызовов

### Прием вызова

На Вашем телефоне звучит вызывной сигнал - следите за индикацией на дисплее!



Снимите трубку.



Говорите.

### Громкоговорящий прием

Во время разговора через трубку Вы можете, нажав клавишу, включить или выключить громкоговоритель, чтобы при необходимости дать возможность присутствующим слушать разговор.

**Громкоговоритель**

Включите громкоговоритель:

Нажмите клавишу “Громкоговоритель”; загорается светодиод.

**Громкоговоритель**

Выключение громкоговорителя:

Нажмите клавишу “Громкоговоритель”, светодиод которой горит; светодиод гаснет.

### Вызов по селекторной связи

На Вашем телефоне звучит вызывной сигнал - следите за индикацией на дисплее!

**Громкоговоритель**

Нажмите клавишу “Громкоговоритель”; загорается светодиод.

### Громкоговорящая связь во время разговора

Во время разговора через трубку Вы можете перейти на громкоговорящую связь.

**Громкоговоритель**

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу “Громкоговоритель.

и



положите трубку.


Затем отпустите клавишу “Громкоговоритель” и говорите по громкоговорящей связи.

## Перехват вызова

Вы хотите со своего телефона принять вызов, поступивший отсутствующему коллеге. Это возможно также и во время разговора.



Снимите трубку.



Нажмите клавишу, светодиод которой мигает.

или



Введите код функции “Перехват вызова, целевой”, а затем наберите номер абонента.



Говорите.

## Ответ по селекторной связи

Слышен сигнал уведомления, и звучит обращение Вашего коллеги (= вызов по селекторной связи). Вы можете ответить вызывающему абоненту (= ответ по селекторной связи).



Снимите трубку.

или



Подтвердите “Микрофон вкл?”.



Если функция ответа по селекторной связи активизирована, то Вы можете ответить по селекторной связи, не совершая никаких манипуляций.

## Набор номера

### Набор внутреннего номера



Снимите трубку.



Нажмите клавишу “Внутр.”



Наберите номер абонента.

### Набор внешнего номера



Снимите трубку.



Наберите номер абонента.



Вы можете также набрать номер, не снимая трубки. После ввода первой цифры автоматически включается громкоговорящий прием. Если абонент отвечает, снимите трубку, или же Вы можете воспользоваться громкоговорящей связью. Если абонент не отвечает или номер занят, нажмите клавишу “Громкоговоритель”.

Ваша система может быть запрограммирована таким образом, что для вызова внутреннего абонента Вам будет достаточно набрать только его номер. Для вызова внешнего абонента Вам

перед набором номера внешнего абонента необходимо будет ввести код выхода в город (например, **0**) или

нажать клавишу **Линия**.

## **Настройки**

### **Регулировка громкости приема**

Регулировка возможна при разговоре через трубку, во время громкоговорящего приема или громкоговорящей связи.



Нажмите клавишу.



Измените громкость.



Подтвердите - настройка записана в память.

### **Регулировка громкости вызывного сигнала/ тембра вызывного сигнала/ функции громкоговорящей связи (подстройки под акустику помещения)**

Телефон находится в исходном состоянии.



Нажмите клавишу.



“Пролистайте” до требуемой функции и подтвердите ее выбор.




Измените настройку.




Подтвердите - настройка записана в память.

## Программирование клавиш

Под свободной клавишей на телефонном аппарате или на приставке автодиагностики Вы можете записать любой абонентский номер целевого набора (• 20) или любую функцию.



Нажмите клавишу “Сервисное меню”; загорается светодиод.



“Пролистайте” до “\*91 Назначение клавиш?” и подтвердите свой выбор.

или



Ведите код функции “Назначение клавиш”.



Выберите требуемую клавишу и нажмите ее.


Начиная с этого момента следуйте указаниям (“подсказкам”) на дисплее!

## **Важные функции**

### **Повтор набора номера**

Набранные последними три внешних абонентских номера автоматически сохраняются в памяти.


Наберите номер, сохраненный в памяти:



Нажмите клавишу “Повтор набора”.

Двукратное нажатие = повтор предпоследнего набранного номера. Трехкратное нажатие = повтор самого первого номера (из трех ранее набранных)

**или**



Нажмите клавишу “Повтор набора”.



В течение 2 секунд подтвердите “Листать?”. Вы можете целенаправленно вызывать из памяти любой из трех набранных последними номеров.

Начиная с этого момента следуйте указаниям (“подсказкам”) на дисплее!

## Наведение справки

Вы ведете разговор и хотите узнать что-либо у своего коллеги - на дисплей выведено "Справка?".



Подтвердите - первый абонент переводится в режим ожидания.



Наберите номер абонента, у которого Вы хотите навести справку (набор внутреннего/внешнего номера ➤ 15).



Проведите разговор для наведения справки.



Завершение наведения справки:  
подтвердите "Закончить и назад?" и продолжите первый разговор.



Если номер абонента сохранен под именной клавишей, Вам следует нажать только эту клавишу. Если номер занят или абонент не отвечает, подтвердите "Обратно к ждущему?".

## Переключение разговора (соединение Вашего абонента с другим абонентом)

Вы ведете разговор и хотите переключить его на другого абонента - на дисплей выведено "Справка?".



Подтвердите - первый абонент переводится в режим ожидания.




Наберите номер другого абонента (набор внутреннего/внешнего номера ➤ 15).



Положите трубку либо до ответа абонента, либо после его ответа.

## Обратный вызов

Если нужный внутренний абонент занят или не отвечает, на дисплей выводится “Обратный вызов?”.



Подтвердите, соединение прекращается.

Система/абонент направит Вам обратный вызов, как только абонент освободится или снова воспользуется своим телефоном.

Прием обратного вызова:

На Вашем телефоне звучит вызывной сигнал - следите за индикацией на дисплее!



Снимите трубку - производится вызов требуемого абонента.



Обратные вызовы повторяются до тех пор, пока не будет установлено соединение или пока заказ на обратный вызов не будет отменен. С одного телефонного аппарата можно сделать не более двух заказов на обратный вызов. Этот телефон, со своей стороны, также может быть объектом не более двух заказов на обратный вызов. Если эти условия выполнены, то остальные заказы на обратный вызов отклоняются.

**Отмена заказа на обратный вызов:**



“Пролистайте” до “Заказы на обратный вызов?” и подтвердите свой выбор.

или



Ведите код функции “Заказы на обратный вызов”.

Начиная с этого момента следуйте указаниям (“подсказкам”) на дисплее!

## Именной набор

Ваш телефонный аппарат и приставка автонабора предоставляют Вам возможность набирать номер одним нажатием клавиши (Сохранение номеров под клавишами ►17).

Имя



Нажмите именную клавишу.

## Переадресация вызова

Включение:



“Пролистайте” до “Включить переадресацию” и подтвердите свой выбор.

или



Введите код \* 1.

или



Введите код \* 1 1.

(будет производиться переадресация внутренних и внешних вызовов)

или



Введите код \* 1 2.

(будет производиться переадресация только внешних вызовов)

или



Введите код \* 1 3.

(будет производиться переадресация только внутренних вызовов)

Начиная с этого момента следуйте указаниям (“подсказкам”) на дисплее (см. дисплей, введите номер для переадресации).



В зависимости от программирования Вашей системы при переадресации на внешний номер ввод кода выхода в город может понадобиться, но может и не понадобиться.

Выключение:



“Пролистайте” до “Выключить переадресацию” и подтвердите свой выбор.

или



Введите код # 1.

# **Значение важных функций**

## **Уведомление о втором вызове**

Вы информируете занятого внутреннего абонента о Вашем желании связаться с ним.

## **Прием второго вызова**

Прием во время разговора (второго) ожидающего вызова. Вы можете отключить акустическую сигнализацию (второй вызов без сигнала).

## **Список позвонивших**

Непринятые вызовы сохраняются в памяти, после чего они могут быть опрошены вызываемым абонентом (опрос внешних вызовов возможен только через ЦСИС и функцией индикации номеразывающего абонента).

## **Блокировка вызовов**

Временное предотвращение поступления вызовов (режим тишины).

## **Тексты ответов**

Вы можете оставить на своем телефоне заранее введенные в его память тексты, которые смогут прочитатьзывающие Вас абоненты. Возможно дополнение текстов цифровыми сведениями (датой, временем). При поступлении вызова на Ваш телефон текст высвечивается на дисплеезывающего абонента.

**Перехват вызова** (поступившего другому абоненту) Прием на своем телефоне вызова, поступившего другому абоненту.

## **Переадресация вызовов**

Переадресация вызовов в Ваше отсутствие на другой телефон, возможно, даже на внешний номер.

**Ассоциированные услуги** (только при наличии соответствующих полномочий)

Включение и выключение функций для других телефонных аппаратов.

**Ассоциированный набор** (только при наличии соответствующих полномочий)

Установление соединений для других телефонных аппаратов.

## **Вторжение в разговор**

Возможность включиться в соединение между другими абонентами и провести разговор.

**Акустический контроль помещения** (Babyphone) Акустический контроль определенного помещения

## **Отмена услуг/полное стирание**

Отмена активизированных функций.

**Вызов по селекторной связи** (только системных телефонов с дисплеем) Передача устного сообщения коллегам через громкоговорители их телефонных аппаратов.

## **Ответ по селекторной связи**

Если данная функция активизирована, то Вы можете, не производя никаких операций, ответить на обращение по громкоговорящей связи.

## **Тест периферии**

Самопроверка телефонного аппарата.

**Отслеживание злонамеренных вызовов** (только с разрешения оператора сети)

Возможность идентифицировать с помощью оператора сети докучливых внешних абонентов.

**Передача информационных текстов** (только на системные телефоны с дисплеем)

Передача введенных заранее информационных текстов сотрудникам, имеющим телефонные аппараты с дисплеем.

## **Конференц-связь трех абонентов**

Подключение к разговору другого абонента.

## **Индикация стоимости разговоров**

На индикацию выводится значение стоимости связи с телефона за определенный промежуток времени.

## **Сокращенный индивидуальный набор**

Возможность сохранения в памяти и последующего набора 10 отдельных абонентских номеров, сохраненных под клавишами с цифрами от 1 до 0.

## **Централизованный сокращенный набор**

Набор централизованно сохраненных в памяти системы номеров с использованием краткой последовательности цифр.

## **Резервирование линии**

При условии задания соответствующей конфигурации Вы можете зарезервировать за собой линию, которая в данный момент занята.

## **Передача линии**

При наличии полномочия Вы можете предоставить одному из абонентов свободную внешнюю линию в целях набора внешнего абонентского номера.

## **Попеременный разговор с двумя абонентами**

Переключение с разговора с одним абонентом на разговор с другим абонентом.

## **Тональный набор (также многочастотный набор), донабор с использованием многочастотных сигналов**

Передача во время соединения многочастотных сигналов, используемых для управления различными устройствами, например автоответчиком.

## **Выключение/включение микрофона в трубке**

Выключение микрофона в трубке, чтобы, например, во время разговора для наведения справки в своем помещении Ваш абонент не мог слышать Вас.

## **Ночной режим**

Переадресация всех вызовов, например, после окончания работы на жестко запрограммированный (установленный по умолчанию) абонентский номер или на определенный Вами номер.

## **Парковка**

Перевод соединений в режим ожидания и продолжение разговора с другого телефона.

## **Код проекта**

Служит для распределения стоимости связи по различным объектам начисления платы.

## **Наведение справки**

Возможность во время разговора позвонить другому абоненту.

## **Обратный вызов**

Абонент, номер которого набран, должен перезвонить.

## **Подавление индикации номера**

Перед установлением соединения с внешним абонентом обеспечивается предотвращение вывода на индикацию номера или имени вызывающего абонента на аппарате вызываемого абонента.

## **Присвоение номера**

Перед установлением соединения с внешним абонентом Вашему абонентскому вводу присваивается другой номер, который и высвечивается на дисплее вызываемого абонента.

## **Подключение к вызову**

Сигнализация вызова также на других телефонах, например, при отсутствии человека или при занятом аппарате, и прием вызова на этих телефонах.

## **Включение/выключение вызывного сигнала**

Вы можете отключить и снова включить вызывной сигнал. О поступлении вызова будет свидетельствовать только индикация на дисплее или загорание светодиода соответствующей клавиши.

## **Номер серийного/одновременного поиска**

Если Вы входите в состав абонентской группы, которая доступна по номеру серийного/одновременного поиска, то Вы можете отключать свой телефон от этой группы и снова подключать его к ней. На отключенном телефоне сигнализация о вызовах, поступающих через общий номер, не производится.

Номер серийного поиска = вызывной сигнал звучит на всех телефонах поочередно.

Номер одновременного поиска = вызывной сигнал звучит на всех телефонах одновременно.

## **Сигнал в сеть**

Для пользования такими функциональными возможностями, как например наведение справки, по аналоговым линиям необходимо перед набором номера послать в линию соответствующий сигнал.

## **Занятие клавиш**

Под свободной клавишей на телефонном аппарате или на приставке автонабора Вы можете записать любой абонентский номер целевого набора (внутренний и внешний) или любую функцию (например, включение/выключение блокировки вызовов).

## **Отключение телефона**

Предотвращение несанкционированного использования телефона в Ваше отсутствие. Соответствующий код блокировки Вы задаете самостоятельно.

## **Телефонный справочник**

Если администратором системы было присвоено имя хотя бы одному абоненту или одному централизованному номеру сокращенного набора, то для набора соответствующего номера Вы можете воспользоваться телефонным справочником.

## **Отпирание двери (только при наличии полномочия)**

Вы имеете возможность включить со своего телефона устройства отпирания двери.

Предоставление возможности открыть дверь (только при наличии полномочия)

Вы можете позволить посетителю привести в действие устройство открывания двери путем ввода кода.

## **Повтор набора номера**

Последние три набранных номера внешних абонентов автоматически сохраняются в памяти и могут быть набраны снова простым нажатием клавиши.

## **Выбор оператора сети (только Великобритания)**

При установлении внешнего соединения Вы можете произвести выбор оператора сети.

---

**Для заметок**

---

## **Номера сокращенного набора**

Здесь Вы можете записать индивидуальные или централизованные номера сокращенного набора. Номера централизованного сокращенного набора Вы можете узнать у Вашего администратора системы.

Номер сокращенного набора	Фирма/Имя



Если Вам потребуется дополнительная информация о Вашем телефонном аппарате, то обратитесь к администратору системы. Он охотно предоставит Вам подробную инструкцию по эксплуатации!



Данный аппарат отвечает требованиям директив Европейского Союза  
89/336/EWG “Электромагнитная совместимость”,  
73/23/EWG “Электрические эксплуатационные  
средства, предназначенные для  
применения в определенных границах  
значений напряжений”.

Подтверждением этому служит маркировка “CE”.

И з д а н о Д е п а р т а м е н т о м  
“Учрежденческие системы связи”  
Hofmannstralse 51, D-81359 Munchen

© Siemens AG 1997 Все права  
защищены, фирма оставляет за  
собой право на изменение  
условий поставки и внесение  
технических изменений.